



Sono sostegni per i pali delle antenne TV e delle antenne paraboliche che si fissano al muro tramite il tassello di cui sono dotate.

La differenza tra i vari modelli è data principalmente dalla lunghezza che determina la distanza di montaggio del palo dal muro.

Info

codice

612

descrizione

Zanca ad espansione pari muro, dotata di tassello M10.

lunghezza

-

Ø palo

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua

ZB

imballo

6

utilizzo

Per il fissaggio di pali per parabole di piccolo Ø e per antenne TV, su muri regolari e senza dislivelli.

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua