

MANUALE D'USO

FIG.1

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1.- Selettore manuale | 4.- Cavalierini |
| 2.- Indice | 5.- Lancette |
| 3.- Quadrante di programmazione | 6.- Avvitare |

Durante l'installazione ed il funzionamento del prodotto e' necessario rispettare le seguenti indicazioni:

Leggere attentamente le istruzioni riportate in questo manuale.
Il prodotto deve essere installato da persona competente.

Prima di accedere ai morsetti di collegamento assicurarsi che i conduttori da collegare o già collegati allo strumento non siano in tensione.

Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.

Collegare il prodotto rispettando gli schemi descritti nel presente manuale (FIG.2) e sullo strumento.

DESCRIZIONE

Interruttore Orario di programmazione giornaliera o settimanale con cavalierini imperdibili per controllo orario di equipaggiamenti elettrici.

MONTAGGIO

Controllo automatico di montaggio indipendente su di una superficie, su binario DIN.

PROGRAMMAZIONE

Togliere il coperchio di protezione trasparente posto sul frontale dell'orologio. I modi di funzionamento possibili sono due, automatico o manuale, selezionabili attraverso il selettore manuale posto sul frontale:

- I - Permanentemente chiuso (contatto morsetti 3-2 in ON).
- ⊙ - Funzionamento automatico.
- O - Permanentemente aperto (contatto morsetti 3-2 in OFF).

- Per il funzionamento automatico dell'interruttore orario posizionare il selettore in corrispondenza del simbolo ⊙.
- Spostare tutti i cavalierini del quadrante esterno verso l'alto.
- Programmare l'intervento dell'orologio, nell'arco delle 24h o dei 7 giorni, spostando verso il basso i cavalierini in corrispondenza dell'orario di intervento desiderato.
- Il numero di cavalierini spostati, verso il basso, determina la durata di permanenza nella posizione di ON del contatto tra i morsetti 3 e 2.
- Ogni cavalierino corrisponde a 15 minuti di manovra per la versione giornaliera ed a 2 ore per la versione settimanale.
- Impostare il giorno (solo versione settimanale), l'ora ed i minuti correnti agendo direttamente sul quadrante esterno, ruotandolo in senso orario.
- Riporre il coperchio di protezione trasparente nel proprio alloggiamento.
- Alimentare l'interruttore orario.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione:	Vedi dato sul prodotto
Uscita:	16(4) A / 250 V~
Assorbimento:	1,8 VA
Tipo:	D/S: 1 BRTU secondo EN 60730-2-7 QRD/QRS: 1BSTU secondo EN 60730-2-7
Riserva di carica:	Senza riserva (D) 100 h dopo una carica ininterrotta di 48 h (QRD, QRS)
Precisione di funzionamento:	± 1 sec al giorno a 23 °C
Numero cavalieri:	96 versione giornaliera 84 versione settimanale
Tempo minimo di intervento:	15 min versione giornaliera 2 h versione settimanale
Temperatura di funzionamento:	0 °C + +55 °C
Grado di protezione	IP51 secondo EN 60529 (Montaggio con viti su di una superficie e coperchio di protezione)
Classe di protezione	II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette.
Grado di impurità:	Normale

