ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL SUPPORTO A SOSPENSIONE PER TV LCD/PLASMA
ART. 12/23065-00 Colore NERO

1. Caratteristiche tecniche:

Dimensioni del televisore a schermo piatto: 15"÷32"
Carico massimo: 35 kg.
Angolo d'inclinazione: su/giù ±15°; sinistra/destra ±90°
Peso: 3,2 kg.
Vesa: 50-75-100-200

2. Elenco dei pezzi in dotazione:

Si prega di verificare la presenza di tutti i pezzi nella confezione, confrontandoli con l'elenco sottostante.
Assicurarsi che tutti i pezzi siano nella confezione.
Non usare mai pezzi difettosi
Non sostituire mai i pezzi con altri aventi caratteristiche diverse.
Nota: Un'errata installazione potrebbe causare danni alle persone!

N.	Descrizione	Nota	Q.tà
A	Tassello per cemento	Pz. standard	4
B	Rondella piatta Ø 4mm	Pz. standard	4
C	Rondella piatta Ø 5mm	Pz. standard	4
D	Rondella piatta Ø 6mm	Pz. standard	4
E	Vite M4*8	Pz. standard	4
F	Vite M4*12	Pz. standard	4
G	Vite M5*8	Pz. standard	4
H	Vite M5*12	Pz. standard	4
I	Vite M6*8	Pz. standard	4
J	Vite M6*12	Pz. standard	4
K	Chiave esagonale S=5	Pz. standard	1
L	Chiave S=13	Pz. standard	1



3. Installazione e istruzioni operative

Nota: Si prega di leggere con attenzione queste istruzioni prima dell'installazione!



Usate la piastra di fissaggio a muro come dima per trapanare sul tetto di calcestruzzo 4 fori dal diametro di 10mm profondi 50mm.
Inserite un tassello di cemento in ciascuno dei 4 fori.
Fissate la piastra di fissaggio sul tetto con le rondelle ed inserite i tasselli per fissare la piastra insieme al supporto sul soffitto.



Montate il TV a schermo piatto sul supporto di fissaggio a soffitto con delle viti adatte, scelte dal sacchetto di componenti.



Aggiustate l'angolo d'inclinazione e il peso del TV per avere la migliore posizione di visione.
Fissare ed avvitare completamente il sistema di sicurezza.

IMPORTATO E DISTRIBUITO DA
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

INSTRUCTION MANUAL FOR CEILING FIXED PANEL TV LCD/PLASMA
ART. 12/23065-00 BLACK Color

1. Technical parameter:

Size of flat panel TV:	15"÷32"
Maximum load:	35 kg.
Adjustable angle:	up & down ±15°; left & right ±90°
Weight:	3,2 kg.
Vesa:	50-75-100-200

2. Part list:

Please check the parts in the package in comparison with the following list.
Make sure all of the parts are in the package.
Never use defective parts.
Never replace part with different specification.
Note: Incorrect installation may cause injury!

No	Name of part	Material	Amount
A	Tassello per cemento	Pz. standard	4
B	Rondella piatta Ø 4mm	Pz. standard	4
C	Rondella piatta Ø 5mm	Pz. standard	4
D	Rondella piatta Ø 6mm	Pz. standard	4
E	Vite M4*8	Pz. standard	4
F	Vite M4*12	Pz. standard	4
G	Vite M5*8	Pz. standard	4
H	Vite M5*12	Pz. standard	4
I	Vite M6*8	Pz. standard	4
J	Vite M6*12	Pz. standard	4
K	Chiave esagonale S=5	Pz. standard	1
L	Chiave S=13	Pz. standard	1



3. Installation and operation instructions

Note: please read the instructions carefully before installation!



Use the plate as a templet to drill four holes of Ø 10 mm and 50 mm depth in the concrete ceiling.
Then wedge four steel concrete anchors into the holes.
Fix the plate, use the flexible washers and flat washers, then fasten the locknuts to fix the mount onto the ceiling.



Install TV fixed plate on the TV back. Select four suitable bolts from the parts bag and screw them into the bolt-holes in the back of the TV.



Adjust the angle and height of the panel TV to a suitable position, and fix the safety bolt and screw the knob up at last

IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.

INSTRUCCIONES SOPORTE DE TECHO PARA TV LCD/PLASMA
ART. 12/23065-00 Color NEGRO

1. Características técnicas:

Dimensiones del TV de pantalla plana:	15"÷32"
Carga Máxima soportada:	35 kg.
Angulo de inclinación:	vertical ±15°; horizontal ±90°
Peso:	3,2 kg.
Vesa:	50-75-100-200

2. Lista de las piezas subministradas:

Se ruega que compruebe la presencia de todas las piezas en el embalaje, comparándolas con la lista abajo indicada.
Asegúrese que están todas las piezas.
No utilizar nunca piezas defectuosas.
No substituir nunca las piezas por otras de características diferentes.

N.	Descripción	Nota	Cantidad
A	Tarugo de plástico	Pieza estándar	4
B	Arandela plana Ø 4mm	Pieza estándar	4
C	Arandela plana Ø 5mm	Pieza estándar	4
D	Arandela plana Ø 6mm	Pieza estándar	4
E	Tornillo M4*8	Pieza estándar	4
F	Tornillo M4*12	Pieza estándar	4
G	Tornillo M5*8	Pieza estándar	4
H	Tornillo M5*12	Pieza estándar	4
I	Tornillo M6*8	Pieza estándar	4
J	Tornillo M6*12	Pieza estándar	4
K	Llave hexagonal S=5	Pieza estándar	1
L	Llave S=13	Pieza estándar	1



3. Instrucciones de instalación y puesta en funcionamiento

Nota: Se ruega que lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto!



Utilizar la placa de juntura como plantilla para taladrar en el techo de cemento 4 agujeros de 10mm de diámetro y 50mm de profundidad. Introducir en cada agujero un tarugo de plástico.
Fijar la placa de fijación al techo con las arandelas e introducir los tarugos correctamente para obtener una fijación segura de la placa y el soporte.



Montar el TV de pantalla plana al soporte de fijación de techo con los tornillos adecuados, seleccionados en la bolsa de componentes.



Ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla del televisor para obtener la mejor posición de visión posible. Atornillar y bloquear completamente el sistema de seguridad.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR
ELCART DISTRIBUTION SPA
Via Michelangelo Buonarroti, 46
20093 COLOGNO MONZESE (MI)
ITALY
www.elcart.com - info@elcart.it

Made in China

La divulgazione dei dati contenuti in questa scheda è da ritenersi un servizio puramente informativo e non costituisce alcun vincolo da parte della Elcart in merito a prestazioni ed utilizzo del prodotto.
The divulgation of data contained on this technical sheet are exclusively for informational reasons and establish no link on behalf of Elcart regard to the performances and the use of the product.
La divulgacion de los datos contenidos en esta ficha son un servicio unicamente informativo y no constituyen ningun vinculo de parte de Elcart respecto a las prestaciones y uso del producto.