



Una serie di accessori per fissare il palo di un'antenna TV o di un'antenna parabolica ad un muro oppure a terra.

Le zanche a muro si fissano con due tasselli e si differenziano tra loro per lo spessore della piastra, il tipo di zincatura e la lunghezza che determina la distanza di montaggio del palo dal muro. I sostegni a terra sono delle piastre dotate di morsetto per l'attacco del palo che si fissano al suolo.

Info

codice

80080A

descrizione

Zanca con piastra rettangolare 21x6 cm a 2 fori (Ø 12.5 mm), spessore 4 mm.

distanza muro

0 cm

Ø palo

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua

ZB

imballo

10

utilizzo

Per il fissaggio di pali per antenne TV o parabole di piccolo e medio diametro, con tasselli FVTC11 e FVTC14.

Utilizzando il nostro sito Web, si acconsente all'impiego di cookie in conformità alla nostra [cookie policy](#).

Continua